

Bruksanvisning

ASD-RRC Fjärrkontroll för ASD-10QR trådlös brandvarnare

Fördelar

Fjärrkontroll med en knapp för kontroll och test av brandvarnaren ASD-10QR.

1. Kontrollera att samtliga brandvarnare fungerar i kretsen. Ett knapptryck på fjärrkontrollen och samtliga brandvarnare i kretsen ger larmsignal
2. Starta pausfunktionen. Ett knapptryck på fjärrkontrollen och minskad känslighet råder under 10 min. för att undvika falsklarm t.ex. vid stekning
3. Stoppa falsklarm. Ett knapptryck på fjärrkontrollen och falsklarmet stoppas

Fjärrkontrollens ljusdiod lyser när fjärrkontrollen aktiveras.

Fjärrkontrollen ljusdiod blinkar när batteriet skall bytas.

Specifikationer

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Strömförbrukning i viloläge | ≤ 2,2 µA |
| Strömförbrukning vid signalöverföring | ≤ 17 mA |
| RF-band | 868 MHz |
| Strömförsörjning radiofrekvens | -6 dBm max. |
| Radiofrekvensräckvidd | 3–10 meter oblockerad signalväg |
| Batterilivslängd | 2–3 år under normala förhållanden |
| Batterityp | Litium, CR2032, 3 V |
| Pausfunktion | 10 ±2 min. |
| Indikeras med lysdiod | Aktiv, samt vid låg batterinivå |
| Drifttemperatur | 0–55 °C |
| Luftfuktighet vid drift | <93 % relativ luftfuktighet vid 40 °C |
| Mått | 72 x 39 x 15 |
| Godkännanden | R&TTE |

Ljussignaler

| Lysdiod | Funktion |
|---------------------------|-------------------------------|
| Ej blinkande | Viloläge |
| Snabbt blinkande | Aktiv |
| Blinkar var tredje sekund | Låg batterinivå. Byt batteri. |

Testa en brandvarnare

- Välj ut den brandvarnare som ska testas. Brandvarnaren i viloläge.
- Tryck in testknappen 5–10 sekunder, tills brandvarnaren ljuder.
- Avsluta testen genom att släppa fjärrkontrollens testknapp.

Aktivera brandvarnarens pausfunktion

- Välj ut den brandvarnare som skall sättas i pausfunktion. Brandvarnaren i viloläge.
- Tryck en gång på fjärrkontrollens testknapp. Pausfunktionen startar inom 7 sekunder och brandvarnarens lysdiod blinkar.
- Brandvarnarens pausfunktion är nu aktiverad.
- Brandvarnarens lysdiod blinkar var 10-sekund tills pausfunktionen upphör.

Återställa brandvarnaren från falsklarm

- Rikta fjärrkontrollen mot den brandvarnare som ger ljus- och ljudsignal (den som aktiverat falsklarmet).
- Tryck in fjärrkontrollens knapp ett par sekunder tills brandvarnaren slutar att ljuda och signalera.
- Brandvarnaren är nu i pausfunktion i 10 minuter och återgår därefter automatiskt i normalläge.

Obs: Repetera kommandot med fjärrkontrollen och variera avståndet till brandvarnaren om resultatet uteblir.

Kasserade elprodukter får ej kastas i hushållsavfallet utan ska källsorteras och återvinnas. Rådfråga hyresvärd och lokala myndigheter beträffande omhändertagandet av elavfall.



UNILINE

Uniline AB, Sandhamnsgatan 29, 115 60 Stockholm
www.uniline.se, info@uniline.se
Tel kundservice 08-720 53 00



Fito Products BV
Molenvliet 22, 3961 MV Wijk bij Duurstede
The Netherlands, www.fito.eu

ARTON

Tillverkare: ARTON Private Company, Ukraina